



REKOBAS ESPAÑOLA, S.L.  
Daza Valdés, 7 Nave 8  
Pol. Ind. Ntra. Sra. de Butarque  
28914 Leganés (MADRID)

Teléf.: 34 914810098  
Fax: 34 914810200

## LISTADO DE PARÁMETROS EQUIPO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA TAS21

Para iniciar la programación activar el programa REKOBAS Param21 y conectar el cable tipo LTG68N9F9M01 entre el ordenador y el conector X11 del equipo telefónico TAS21, alimentar el TAS21 con una fuente de alimentación estabilizada 12V DC y antes de que el led H9 del TAS21 se encienda (aprox. 5 seg.) pulsar Enter en el ordenador, a continuación seguir los pasos que se indican accionando la tecla correspondiente a número o letra de la función que queremos programar:

### PASSWORD

### KUNDE

#### Selección de funciones:

#### 1.- Modificar password de protección.

- A Anular Password de protección.
- B Modificar número de pin.  
Pin nº introducir:  
Pin nº repetir
- C Modificar número de pin y master.
- Esc Salir sin modificar.

#### 2.- Cargar ajustes de fábrica.

#### 3.- Modificar parámetros PSTN.

(No modificar)

#### 4.- Modificar parámetros cliente.

- |  |                      |
|--|----------------------|
| Empresa nº   | <b>1-998</b>         |
| (Para una misma empresa programar siempre el mismo número) |                      |
| Estación nº  | <b>1-16383</b>       |
| (Número estación TAS21)                                    |                      |
| Teléfono nº 1  | <b>nº teléfono 1</b> |
| Utilización nº 1   | <b>0 / 1</b>         |
| (0 = Modo teléfono / 1 = Modo central)                     |                      |
| Intentos de marcado nº 1                                   | <b>1</b>             |
| (Número de intentos de comunicación con nº 1)              |                      |

Teléfono nº 2	<b>nº teléfono 2</b>
Utilización nº 2	<b>0 / 1</b>
Intentos de marcado nº 2	<b>1</b>
Teléfono nº 3	<b>nº teléfono 3</b>
Utilización nº 3	<b>0 / 1</b>
Intentos de marcado nº 3	<b>1</b>
Teléfono nº 4	<b>nº teléfono 4</b>
Utilización nº 4	<b>0 / 1</b>
Intentos de marcado nº 4	<b>1</b>
Teléfono nº 5	<b>nº teléfono 5</b>
Utilización nº 5	<b>0 / 1</b>
Intentos de marcado nº 5	<b>1</b>
Teléfono nº 6	<b>nº teléfono 6</b>
Utilización nº 6	<b>0 / 1</b>
Intentos de marcado nº 6	<b>1</b>
Cantidad de timbres	<b>4</b>
(Cantidad de timbre hasta que descuelga el TAS21)	
Pausa de recepción	<b>0</b>
(Tiempo de aceptación de llamadas tras llamada errónea)	
Llamada de emergencia – Tipo de contacto	<b>00000000</b>
(0 = NO / 1 = NC)	
Activación llamada de emergencia	<b>10</b>
(Tiempo activación pulsador alarma)	
Dirección AWM	<b>nº AWM</b>
(Número de AWM en caso de conexión junto TAS21)	
Duración caída de red	<b>5</b>
(Tiempo en minutos de caída red para aviso de alarma)	
Tapa caja abierta	<b>1</b>
(Tiempo en minutos tapa TAS21 abierta para aviso de alarma)	
Periodo test batería	<b>72</b>
(Tiempo en horas tras el que se debe realizar un test de batería)	
Función teléfono llamada de emergencia	<b>0 / 1</b>
(0=Llamada con confirmación / 1=Llamada sin confirmación)	

### **5.- Aceptar mensaje de voz.**

¡Grabación: Se debe comenzar con el mensaje 1!

- 1 Mensaje de cabina.  
(Pulsar 1, grabar mensaje de cabina y pulsar Esc)
- 2 Mensaje de identificación.  
(Pulsar 2, grabar mensaje de identificación y pulsar Esc)
- Z Volver al menú de selección de funciones.

### **6.- Introducir mensajes de voz.**

Verificación mensajes de voz:

- 1 Mensaje de cabina.
- 2 Mensaje de identificación.
- Z Volver al menú de selección de funciones.

### **E.- Finalizar programación.**